



RFID CARD HOLDER

Keep your cards safe, and retrieve simply by pushing the button.

This can hold up to 6 cards (4 with embossing) that will be ejected neatly.

RFID pasjeshouder

Berg je pasjes veilig op! Om ze te gebruiken druk op de knop en tot 6 kaarten (4 indien het kaarten met verdikte letters zijn) komen getrapt uit de houder.

RFID Kartenhalter

Bewahren Sie Ihre Karten sicher auf und holen Sie diese einfach durch Drücken des Knopfes heraus. Dieser kann bis zu 6 Karten (4 mit Prägung) aufnehmen, die dann ordentlich ausgeworfen werden.

RFID porte-cartes

Gardez vos cartes en sécurité et récupérez-les simplement en appuyant sur un petit bouton. Cet article peut contenir jusqu'à 6 cartes (4 en relief). Et grâce à celui-ci, ils pourront être facilement retirés.

Toppoint B.V.

F. Hazemeijerstraat 400 (B04)
7555 RJ Hengelo - NL
LT92190 PO240941
toppoint.com/cp